

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元倒數計時器	
機型：XYFXM008	
機號：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉售於商務用途時，保固6個月。
- 非保證範圍：
刮鬍刀片、咖啡機濾紙、清淨機濾網及配件等。
本機以外之附件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開水機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；要求到府服務時，需加收服務費150元/台。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
自行拆修或改裝者。
未按規定電壓使用造成機器不良者。
外觀因使用自然磨耗者。
因火災、地震、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
超過保證期間者。
未出示本保證書者。
保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
保證期間外修理(即收費服務)以新品保證年限折半給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無須到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託和宏股份有限公司，服務專線：(02) 29041876

東元電機股份有限公司

總公司/台北市松江路156-2號 TEL: (02) 2655-3333

總代理：和宏股份有限公司
地址：新北市泰山區貴子路17-17號
電話：02-29041877 FAX: 02-29041879
維修服務專線：02-29041876

委託/進口商：易達發有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29041877

TECO



東元 倒數計時器 使用說明書(家庭用)

XYFXM008

感謝您購買本公司產品，在使用之前
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存
，以備不時之需，謹表謝忱。

使用說明

操作說明

1. 當接通電源時，螢幕顯示00分00秒，在這種畫面時，可以開始設定時間。如：設定時間為58分69秒，可直接按 **[5][8][6][9]** 即可，螢幕即顯示：58分69秒。
2. 當設定好時間後，按 **[開始]** 鍵進入倒計時狀態，開始倒數計時。
3. 在倒計時狀態，按一次 **[停止/清除]** 鍵，可以暫停倒數計時，此時，不能設定時間，再按一次 **[停止/清除]** 鍵，則螢幕恢復到00分00秒，此時可重新設定時間，如在暫停狀態按 **[開始]** 鍵則繼續進行倒計時。
4. 當倒數計時到零時，會有鬧鈴聲（滴滴聲）響起，並持續響鈴64秒，按任何鍵可關閉鬧鈴。

電池更換

當螢幕顯示模糊不清，或聲音變得異常時，可能是電池電量不足。需要更換電池，以保證機器正常工作。

操作方法：

1. 先將機器後的電池蓋打開，取出舊電池。
2. 用乾布將新電池擦拭乾淨，將電池正負極按照指示裝入機器，然後蓋上電池蓋。



廢電池請回收

各部名稱及功能簡介

結構圖示

- ① 顯示螢幕
- ② 數字鍵
- ③ 功能鍵



按鍵說明

[1] ~ [9] [0]：快速設置數字鍵

[開始]：開始鍵（啓用倒計時）

[停止/清除]：停止/清除鍵

功能簡介

1. 本產品是單純的倒數計時器，具有一組倒數計時功能。
2. 本產品具有按鍵發聲功能，當按鍵無效時不發聲。
3. 時間設置簡單，可設定最大倒數時間為99分99秒。

規格

商品名稱：東元倒數計時器

型號：XYFXM008

總額定消耗電功率： $\leq 0.03 \mu W$

使用電源：AAA1.5V x 1顆

商品原產地：中國

製造年份：詳見規格標