

使用說明

規格

- 小數點與百分比計算
- 記憶計算
- 本機約12分鐘內未再使用，電源將自動關閉
- 太陽能及電池兩種電源
- MU損益運算
- 12位數液晶顯示

按鍵說明

AC : 電源開啓/電源ON狀態下，按下歸零

: 退格鍵(刪除最後一位數字)

: 小數點

MU : 損益運算鍵

00 : 快速增“0”鍵(按一下，同時出現2個“0”)

: 功能鍵

記憶操作

MRC : 叫出記憶總值/清除記憶總值

M+ : 記憶加法鍵(可加上螢幕上的數值並獨立記憶)

M- : 記憶剪法鍵(可減去螢幕上的數值並獨立記憶)

GT : 總和計算，按下 或 鍵，結果會累計在總和中，按下一次可顯示總和，連續按兩次，可清除總和。

符號顯示

MEMORY : 獨立記憶 **GRAND TOTAL** : 總計 **- MINUS** : 負數值

ERROR : 超位或錯誤，用 鍵清除所有數值或用 鍵刪除位數

使用說明

開關說明

ADD2 **4.32.0** : 代表小數以下取4位，3位，2位，0位數。
A(ADD2) : 當開關設定為“A”時，表示小數已經自動自動設定為2位數，但若輸入 鍵，則以該小數點批示位置為準。(可作加、減法之運算，但乘、除法無效)。

CUT UP 5/4 (UP) : 無條件進位鍵
5/4 : 四捨五入鍵
位數型態選擇 (CUT) : 無條件捨去鍵

※ F : 無小數點限制。
※ 每次轉換GT開頭後必須按 鍵方可生效。

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
100+50-30 (-10)x20+0.5=		0. 120. -400.
5000÷3=		1'666.67
5000÷3=		1'666.67
5000÷3=		1'666.67
\$12.34		12.34
34.56		46.90
-56.78		-9.88
78.70		69.02
\$69.02		
√8 x 5		15.

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
1234567890 x 66666=	or	ERROR 82.3037029547 0.
• 10% of 1500(1500的10%)=		150.
• 1500+5%=		1'575.
1500-5%=		1'425.
• 20對500的百分比		4.(%)
368+97+97=		562.
839-47-47-47=		698.
5 ¹ =		0.0016
22.5 ² =		11'390.625

使用說明

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
25 x 5 -94 + 3 + 68 ÷ 17 182	125. 28. 85. 182.	
123478 + 5		123456. 1234. 123478. 123483.
32 x 5 + 4.6		0. 159.
79+2.30+88		123478. 178.
175+3		433.5

Invoicing (發票)

Article (項目)	Quantity (數量)	Unit price (單價)	Discount (折扣)	Amount (總金額)
A	320	\$ 32	5 %	\$ 9728.00
B	150	20	8 %	2760.00
C	460	78	7 %	33'368.40
Total	930			45'856.40
5% Salestax (稅-5%)				\$ 2'292.82
Grand Total (總和)				\$48'149.22

MEMORY				
GRAND TOTAL 9728.00				
320	32	5	GT	-
150	20	8	GT	-
460	78	7	GT	-
GT				-
GT				-
GT				-
GT				-
GT				-

電池更換

- 鬆開後蓋螺絲，並小心取下後蓋
 - 以螺絲刀或其它工具，將電池輕輕推出電池罩
 - 反向插入新電池 (注意：⊕極朝上)
 - 以原方法裝回後蓋，並鎖上螺絲 (切勿過度用力)
- ※ 本系列產品採用雙電源配置：太陽能及電池
- ※ 本機約8分鐘無操作自動關閉電源
- ※ 當顯示螢幕變得模糊時，表示電池快用完，您可以繼續使用，太陽能供電或者更換新電池讓顯示幕更清晰

※ 勿破壞電路 (見圖一)



廢電池請回收

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市泰山區貴子路17-17號

服務專線：02-29041876

反面