

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：觸控調光LED檯燈	
產品型號：NI-TL1022	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市五股區中興路三段48之13號
售後服務專線：02-29041876

總代理 昶宏股份有限公司



觸控調光LED檯燈 NI-TL1022



家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；請保持USB電源線、本體的乾燥。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。
- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。
- 主機以及USB充電線請勿直接用水沖或直接放入水中清洗。
- 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。
- 本產品安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 請勿使用指定以外附件，若USB充電線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。
- 首次使用時，請先充足電，不使用時，存放三個月內必須補充電一次。
- 當照明光線變暗時，請及時充電，否則會影響電池使用壽命。
- 本產品若充電完畢，請您將USB充電線拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
- 如需更新電池，請使用公司認可之原廠電池，並確保正確裝入電池槽。嚴禁使用不可充電電池進行替換。
- 當電池出現漏液/膨脹時，應立即停止使用，並將電池從本產品中取出，然後進行妥善安全處理。
- 本產品請置於平穩的桌面上使用，切勿於斜坡不平處使用本產品。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。

各部位名稱

主機




使用方式

建議首次使用時先檢查產品是否完好無損、使用前請詳閱說明書。

1. 推鈕開關向右撥向“II”，主燈照明(圖一)。
2. 待機狀態下，按觸控鍵時，LED輸出100%亮度，燈亮暖白光。
3. 第二次按觸控鍵，LED輸出40%亮度，燈亮暖白光。
4. 第三次按觸控鍵，LED輸出10%亮度，燈亮暖白光。
5. 第四次按觸控鍵，燈滅。
6. 推鈕開關向左撥向“I”，夜燈照明，亮暖白光(圖二)。

※首次使用時，請先充足電，不使用時，存放三個月內必須補充電一次。

※當照明光線明顯變暗時，請及時充電，否則會影響電池使用壽命。



圖一

圖二

充電方式

- 將檯燈與USB電源線連接，充電指示燈亮紅燈，充滿電後轉綠燈；正常充足電需要3-4個小時，最長充電時間不得超過8小時。

電池的廢棄處理

內藏的可充電電池含有可能對環境造成汙染的物質。

當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



緊急處理方式

本產品發生異常時，請關閉使用中的燈光功能，若在異常情況下持續使用，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請立即停止使用，並將電源線拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

產品規格

品名	觸控調光LED檯燈
型號	NI-TL1022
額定電壓	5V 1.0A
電池規格	3.7V 1200mAh 高效鋰電池
總額定消耗電功率	2.5W
供電方式	USB電源線
淨重	約248g
尺寸	122寬x122深x405高mm
配件	USB電源線x1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標