


正面

無線藍芽智能標籤機
NI-LM2523



家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印裝於說明書封底，請妥善保管保證書，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項

- 使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：
- 請勿使用超過規定電壓來對標籤機進行充電，須使用本產品內附之充電線，及使用5V/1A規格之充電器來進行充電，以避免造成產品故障。
 - 若有發生滲液情況發生，身體不慎接觸到液體，請立即沖洗乾淨或尋求醫護幫助請勿繼續使用本產品。
 - 請按照說明書規定之用途來使用標籤機，不能使用非製造商所提供之配件，避免造成機器損壞或危險。
 - 請勿在潮濕環境中（如浴室）使用，接觸水或其他液體可能會導致商品故障或損壞。
 - 請勿敲擊或摔打標籤機，反覆敲擊可能會導致內部損壞。
 - 當標籤機充電完成後，請即時拔出充電插頭。
 - 請勿將標籤機投入火中，以免發生爆炸危險。
 - 使用標籤機時請保持手部乾燥，以免觸電危險。
 - 請將標籤機置於幼童無法接觸的地方。
 - 請勿自行拆解或維修標籤機，可能會導致故障或破損。
 - 請勿將任何異物放在標籤帶出口槽、充電線連接口中。
 - 請勿將標籤機靠近加熱器或其他高溫家電、車內以免發生危險。
 - 紙匣內沒放標籤貼紙的情況下，請勿啟動列印功能以免導致列印頭損壞。
 - 在列印或送帶期間，請勿拉扯標籤帶，以免導致標籤帶及標籤機受損。
 - 禁止邊充電邊使用標籤機，以避免發生危險。
 - 標籤貼紙會因貼附位置、材質和環境條件可能導致無法撕除或變色。
 - 所需列印文字請勿設定過小，以免免列印時文字模糊不清楚。
 - 標籤貼紙在潮濕、髒污或不平整的表面上，易從這類表面上脫落，黏貼前請確認黏貼環境或清潔表面髒污。

1


安全注意事項

- 請勿使用汽油或酒精...等揮發性的去污劑擦拭外觀。
- 標籤機請存放於乾燥的環境，請勿存放陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護以確保孩童不嬉玩本產品。
- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


2

使用說明

本體




配件



3

使用說明

標籤貼紙安裝方式



4

使用說明

- 首次使用時，請先將標籤機充滿電。
- 將蓋子打開裝入標籤貼紙時，貼紙面朝上，裝入後將蓋子蓋起。（標籤貼紙安裝方式請參考P4）
- 外側務必留有0.5-1公分標籤貼紙。
- 長按電源開關2秒開啟標籤機。
- 掃描QR Code 下載【Flashmini】APP。（連接APP前請確認手機藍芽功能是否已開啟）
- 點選APP點選右上角「」選擇「NI-LM2523_序號」連接裝置，連接完成後即可開始編輯列印。
- 藍芽搜尋不到本產品時，請先關閉藍芽再重新開啟，如還是無法搜尋到，請重新下載安裝APP。

【Flashmini】APP



Android



iOS

5

使用說明

充電說明

- 請使用5V/1A充電器進行充電。
- 充電時請將標籤機隨附的充電線，Type-C一側連接標籤機、USB-A一側則連接在USB充電器插孔，若有成功充電，標籤機的紅燈會恆亮，充電完畢後為綠燈恆亮。（請注意勿充電過久，亮綠燈時就可拔下充電線）

※ 如長時間不使用時，建議每三個月進行充放電一次，以避免電池損壞。

亮燈指示

指示燈	狀態	指示燈說明
綠燈	恆亮	已開機、待機中
紅燈	恆亮	缺紙/充電中
紅燈	閃爍	低電量提示
藍燈	恆亮	藍芽已連接

6

反面

清潔與保養

- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)擦拭產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用軟布擦拭標籤機表面即可。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後才可使用。
- 如長時間不使用，請放置在乾燥陰涼且安全的地方。
- 嚴禁將機體拆卸、裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下嚴禁插入電源使用，以免造成不可預期的危險。

電器與電池的廢棄處理

- 本產品不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本產品採用可回收的材質，您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力，請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下（取出電池前電器應關閉電源），廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起去棄，應帶到正式的回收點進行回收。



7

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源關閉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
- ※ 充電線如有破損時，請務必向製造廠商或其服務處購買專用充電線，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線聯繫。

8

商品規格

商品名稱	無線藍芽智能標籤機
商品型號	NI-LM2523
額定電壓	5V
額定輸入電流	1A
電池規格	1200 mAh 鋰電池
列印方式	熱感應
淨重	約 132g
外觀尺寸	寬72 x 高88 x 深33mm
配件	充電線 x 1、掛繩 x 1
產地	中國
製造年份	詳見規格標

9

限用物質含有情況標示

設備名稱：無線藍芽智能標籤機 型號(型式)：NI-LM2523 Equipment name Type designation (Type)	
單元(註)	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols
	鉛 (Pb) 汞 (Hg) 鎘 (Cd) 六價鉻 (Cr ⁶⁺) 多環芳烴 (PBB) 多環二芳基醚 (PBDE)
外殼塑料	○ ○ ○ ○ ○ ○
馬達	○ ○ ○ ○ ○ ○
電路板組	○ ○ ○ ○ ○ ○
金屬部件 (螺絲...等)	○ ○ ○ ○ ○ ○
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. "- / -" 係指該項限用物質為排除項目。	

10

備註

11

NICONICO 產品保證書

客戶姓名：
聯絡電話：()
手機：
地址：
商品名稱：無線藍芽智能標籤機
商品型號：NI-LM2523
保固日期：2027年3月31日止
經銷商店章

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起1年內免費服務。（不含使用 / 操作說明書）
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ①未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ②自行拆修或改裝者。
 - ③未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ①超過保證期間者。
 - ②未出示本保證書者。
 - ③保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
- 服務再保證：
 - ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ②保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製/進口商：昶宏股份有限公司 地址：新北市五股區中興路三段48之13號 電話：(02)2904-1877 傳真：(02)2904-1879	總代理 昶宏股份有限公司 售後服務專線：(02)2904-1876 售後服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號
---	--