

92mm

185mm

封底

封面

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；請保持USB電源線、本體的乾燥。
2. 請勿讓幼童玩弄、單獨操作，以免發生危險。
3. 請避免產品掉落，以免造成故障。
4. 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。
5. 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。
6. 嚴禁將本產品使用液體潑灑或放入液體中。
7. 不可將本產品放入冷凍庫內使用，以免本產品結凍，造成損壞。
8. 請勿再過度潮濕的環境中使用(如：浴室)，以免水分入侵機體內造成損壞。
9. 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。
10. 若本產品損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。
11. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
12. 本產品完成充電時，請即時拔除USB充電線，以免影響電池壽命。
13. 請勿將本產品丟入火中，以免造成爆炸。

1

產品規格

品名	臭氧抑菌除味器
型號	NI-UD911
額定電壓	DC 5V $\equiv$ 1A
總額定消耗電功率	0.18W
臭氧濃度	約2毫克/小時
適用範圍	<2m ³
電池規格	3.7V 500mAh
供電方式	USB電源線
本體材質	ABS塑料、不鏽鋼、鋁合金
外觀尺寸	寬71x深71x高23mm
產品重量	約72公克
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

6

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：臭氧抑菌除味器	
產品型號：NI-UD911	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
2. 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
3. 非保證範圍：本機以外之配件。
4. 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
5. 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然汗舊者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
6. 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類以零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
8. 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
9. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
10. 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
11. 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



臭氧抑菌除味器 NI-UD911



家 庭 用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，
以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填
妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

370mm


185mm

92mm


185mm

各部位名稱

主機-正面



主機-背面



配件



3

使用方式

※本產品是使用電量處理產生臭氧，達到殺菌除臭的功能。

- 1.按下電源開關後，電源指示燈亮，即可開始使用。
- 2.本產品按壓電源開關會以：節能模式→高效模式→關機，以此循環。
- 3.本產品在運作的狀況下，指示燈恆亮；待機時，指示燈亮0.5秒熄滅3秒的狀態閃爍。
- 4.節能模式：按一下電源開關，綠色功能指示燈恆亮節能模式啟動，當運作30分鐘後，功能指示燈閃爍進入待機狀態，每待機55分鐘後運作5分鐘，以此循環運作。
- 5.高效模式：當節能模式開啟後再按一下電源開關，進入高效模式藍色功能指示燈恆亮，當運作30分鐘後，功能指示燈閃爍進入待機狀態，每待機20分鐘後運作10分鐘，以此循環運作。
- 6.進入高效模式後，再按一下電源開關，指示燈滅停止運作。
- 7.開機時如指示燈快速閃爍，為低電量提醒，請將本產品充電再進行使用。
- 8.充電時指示燈閃爍，當充電完畢時指示燈恆亮，即可拔除USB電源線進行使用。
- 9.可將掛繩穿過掛繩孔，或在產品背面安裝吸盤(請勿覆蓋到氣孔)，吊掛使用。
- 10.建議放置於高處使用，效果更佳。

4

清潔與保養

- 1.確定使用中的功能都關閉後，再進行清潔事項。
- 2.使用擰乾的濕布擦拭外部，氣孔如有灰塵可用細的棒狀物(如牙籤)小心的將灰塵挑出。
- 3.請勿將產品浸入液體中或以水沖洗，以免造成損壞。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請關閉使用中的功能，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速關閉使用中的功能，並通知原廠服務人員處理。
- b.USB電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

5

安全注意事項

- 14.若本產品有漏液情形，請勿再使用；若誤觸漏液，請使用大量的清水沖洗，並尋求醫生協助。
- 15.請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
- 16.不使用本產品時，請關閉電源開關。
- 17.如需丟棄本產品時，請將內部電池取出進行回收，再進行丟棄。
- 18.本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 19.請勿放在鼻子前長時間吸入，以免引起頭暈。
- 20.電器不得藉由或分離遙控系統操作。
- 21.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

2

370mm